

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением ОАО «РЖД»
от «17» апреля 2014 г. № 939р

ИНСТРУКЦИЯ
по технической эксплуатации устройств и систем сигнализации,
централизации и блокировки

.....

...

Приложение № 5
к Инструкции по технической
эксплуатации устройств и систем
сигнализации, централизации и
блокировки

**2 Приборы, периодическая проверка которых не предусмотрена в
пределах назначенного срока службы**

Таблица № 37

№	Наименование	Тип
1	Трансформаторы путевые, релейные, сигнальные	ПОБС, СОБС, СТ, ПРТ, ПТ, ПТМ, РТЭ, СКТ, УТЗ
2	Реакторы (дроссели)	РОБС, №644.10.55
3	Преобразователи частоты	ПЧ-50/25, ПО
4	Предохранители	номиналом 20 А и выше
5	Варисторы (установленные вне приборов СЦБ)	СН, ВР
6	Переключатели пакетные	
7	Пускатели, контакторы, автоматические выключатели (кроме АВМ)	
8	Защитные блоки, фильтры	ЗБФ, РЗФ, ЗБ-ДСШ
9	Фильтры рельсовых цепей тональной частоты	ФПМ
10	Микровыключатели электроприводов переездных шлагбаумов и стрелочных электроприводов	
11	Устройства переключения и контроля светофорных ламп	УП, УК, ПКУ
12	Переключатели автоматические «день-ночь»	АДН
13	Сигнализаторы заземления индивидуальные	СЗИ-Ц
14	Устройства резервирования предохранителей	УРП (М)
15	Блок выпрямителей сопряжения	БВС4Л
16	Светодиодный модуль светофора, маршрутного указателя	
17	Реле импульсные	ИВГ-Ц
18	Электродвигатели стрелочные	ДБУ, МСА, ЭМСУ
19	Электродвигатели автошлагбаумов	АИР

Примечание. Проверка автоматических выключателей панелей питания на участках обращения скоростных, высокоскоростных поездов и электропоездов «Аэроэкспресс» производится один раз в 10 лет.