






Рис. 227. Субблок ИСОЕЦ

Таблица 66

Типы субблоков ИСОЕЦ, их номера чертежей и характеристики

Код субблока	Обозначение и характеристика субблока	Вид сверху на субблок	Номера контактов вилки, занятых монтажом
ИСОЕЦ-1 ИСОЕЦ-1М	16878-91-00 16878-91-00М Участок пути Участок приближения		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-2	16878-91-00-01 Участок пути		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-3 **	16878-91-00-02 Индикация задания вариантного маршрута		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-4 **	16878-91-00-03 Стрелка		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-5 **	16878-91-00-04 Стрелка		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Продолжение табл. 66

Код субблока	Обозначение и характеристика субблока	Вид сверху на субблок	Номера контактов вилки, занятых монтажом
ИСОЕЦ-6 **	16878-91-00-05 Стрелка		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-7 **	16878-91-00-06 Стрелка		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-8 **	16878-91-00-07 Участок пути		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-9 **	16878-91-00-08 Участок пути		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-10 *	16878-91-00-09 Участок пути и перекрестная стрелка		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14






Продолжение табл. 66

Код субблока	Обозначение и характеристика субблока	Вид сверху на субблок	Номера контактов вилки, занятых монтажом
ИСОЕЦ-11 **	16878-91-00-10 Участок пути с сигналом и индикацией задания маршрута		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-12 **	16878-91-00-11 Участок пути с сигналом и индикацией задания маршрута		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-13 **	16878-91-00-12 Участок пути с сигналом и индикацией задания маршрута		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-14 **	16878-91-00-13 Участок пути с сигналом		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-15 **	16878-91-00-14 Ограждение состава		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Продолжение табл. 66

Код субблока	Обозначение и характеристика субблока	Вид сверху на субблок	Номера контактов вилки, занятых монтажом
ИСОЕЦ-16 **	16878-91-00-15 Местное управление стрелками		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-17 **	16878-91-00-16 Транспорант		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-18 **	16878-91-00-17 Вспомогательное управление		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-19 **	16878-91-00-18 Индикация контактной сети		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-20 * **	16878-91-00-19 Транспорант		1, 2, 3, 4

Продолжение табл. 66

Код субблока	Обозначение и характеристика субблока	Вид сверху на субблок	Номера контактов вилки, занятых монтажом
ИСОЕЦ-21 * **	16878-91-00-20 Транспорт		3, 4, 13, 14
ИСОЕЦ-22 * **	16878-91-00-21 Установка маршрута		3, 4, 13, 14
ИСОЕЦ-23 **	16878-91-00-22 Входной светофор соседней станции		3, 4, 13, 14
ИСОЕЦ-45 **	16878-91-00-23 Транспорт		1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14
ИСОЕЦ-25 **	16878-91-00-24 Транспорт		3, 4, 5, 6, 13, 14

Продолжение табл. 66

Код субблока	Обозначение и характеристика субблока	Вид сверху на субблок	Номера контактов вилки, занятых монтажом
ИСОЕЦ-26 **	16878-91-00-25 Транспорант		1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14
ИСОЕЦ-27 **	16878-91-00-26 Транспорант		1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14
ИСОЕЦ-28	16878-91-00-27 Контроль стрелки		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-29 **	16878-91-00-28 Транспорант		1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14
ИСОЕЦ-30 **	16878-91-00-29 Увязка с автоблокировкой		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Продолжение табл. 66

Код субблока	Обозначение и характеристика субблока	Вид сверху на субблок	Номера контактов вилки, занятых монтажом
ИСОЕЦ-31 **	16878-91-00-30 Повторительный светофор		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-32 **	16878-91-00-31 Участок пути с сигналом		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-33 **	16878-91-00-32 Участок пути с сигналом и индикацией задания маршрута		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
ИСОЕЦ-34 **	16878-91-00-33 Участок пути с сигналом и индикацией задания маршрута		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-35 **	16878-91-00-34 Участок пути с сигналом и индикацией задания маршрута		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Продолжение табл. 66

Код субблока	Обозначение и характеристика субблока	Вид сверху на субблок	Номера контактов вилки, занятых монтажом
ИСОЕЦ-36 * **	16878-91-00-35 Участок пути с сигналом и индикацией задания маршрута		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-37 * **	16878-91-00-36 Участок пути с сигналом и индикацией задания маршрута		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-38 **	16878-91-00-37 Участок пути с сигналом		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-39	16878-91-00-38 Контроль секции контактной сети		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-40	16878-91-00-39 Участок пути		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Продолжение табл. 66

Код субблока	Обозначение и характеристика субблока	Вид сверху на субблок	Номера контактов вилки, занятых монтажом
ИСОЕЦ-41	16878-91-00-40 Глухое пересечение		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-42	16878-91-00-41 Участок пути с сигналом		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
ИСОЕЦ-43	16878-91-00-42 Блок входной с УТС		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-44	16878-91-00-43 Блок пути с УТС		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ИСОЕЦ-45	16878-91-00-44 Транспортант		1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14

* Допускается поворот субблока на 90°.

** Допускается поворот субблока на 180°.

Субблоки ИСОЕЦ-39 — ИСОЕЦ-42 введены с апреля 2003 г.

Субблоки ИСОЕЦ-43 — ИСОЕЦ-45 введены с июня 2006 г.

Таблица 67

Электрические принципиальные схемы и маски к субблокам ИСОЕЦ

Код субблока	Обозначение субблока	Обозначение маски	Схема электрическая принципиальная	Внешний вид маски
ИСОЕЦ-20	16878-91-00-19	16878-01-07-19		
ИСОЕЦ-21	16878-91-00-20	16878-01-07-19		
ИСОЕЦ-22	16878-91-00-21	16878-01-07-19		
ИСОЕЦ-23	16878-91-00-22	16878-01-07-50		
ИСОЕЦ-45	16878-91-00-23	16878-01-07-20		

Продолжение табл. 67







Код субблока	Обозначение субблока	Обозначение маски	Схема электрическая принципиальная	Внешний вид маски
ИСОЕЦ-25	16878-91-00-24	16878-01-07-20		
ИСОЕЦ-26	16878-91-00-25	16878-01-07-20		
ИСОЕЦ-27	16878-91-00-26	16878-01-07-20		
ИСОЕЦ-1	16878-91-00	16878-01-07		
ИСОЕЦ-8	16878-91-00-07	16878-01-07-06		
ИСОЕЦ-9	16878-91-00-08	16878-01-07-05		
ИСОЕЦ-10	16878-91-00-09	16878-01-07-07		

Продолжение табл. 67





Код субблока	Обозначение субблока	Обозначение маски	Схема электрическая принципиальная	Внешний вид маски
ИСОЕЦ-2	16878-91-00-01	16878-01-07		
ИСОЕЦ-3	16878-91-00-02	16878-01-07-49		
ИСОЕЦ-13	16878-91-00-12	16878-01-07-16		

Продолжение табл. 67

Код субблока	Обозначение субблока	Обозначение маски	Схема электрическая принципиальная	Внешний вид маски
ИСОЕЦ-17	16878-91-00-16	16878-01-07-12		
ИСОЕЦ-19	16878-91-00-18	16878-01-07-11		
ИСОЕЦ-12	16878-91-00-11	16878-01-07-17		





Код субблока	Обозначение субблока	Обозначение маски	Схема электрическая принципиальная	Внешний вид маски
ИСОЕЦ-15	16878-91-00-14	16878-01-07-22		
ИСОЕЦ-16	16878-91-00-15	16878-01-07-22		
ИСОЕЦ-31	16878-91-00-30	16878-01-07-08		

Код субблока	Обозначение субблока	Обозначение маски	Схема электрическая принципиальная	Внешний вид маски
ИСОЕЦ-18	16878-91-00-17	16878-01-07-13		
ИСОЕЦ-4	16878-91-00-03	16878-01-07-01		
ИСОЕЦ-5	16878-91-00-04	16878-01-07-02		





Код субблока	Обозначение субблока	Обозначение маски	Схема электрическая принципиальная	Внешний вид маски
ИСОЕЦ-6	16878-91-00-05	16878-01-07-03		
ИСОЕЦ-7	16878-91-00-06	16878-01-07-04		

Код субблока	Обозначение субблока	Обозначение маски	Схема электрическая принципиальная	Внешний вид маски
ИСОЕЦ-11	16878-91-00-10	16878-01-07-18		
ИСОЕЦ-14	16878-91-00-13	16878-01-07-10		

Код субблока	Обозначение субблока	Обозначение маски	Схема электрическая принципиальная	Внешний вид маски
ИСОЕЦ-28	16878-91-00-27	16878-01-07-51		
ИСОЕЦ-29	16878-91-00-28	16878-01-07-20		

Код субблока	Обозначение субблока	Обозначение маски	Схема электрическая принципиальная	Внешний вид маски
ИСОЕЦ-30	16878-91-00-29	16878-01-07-52		
ИСОЕЦ-32	16878-91-00-31	16878-01-07-09		





Продолжение табл. 67

Код субблока	Обозначение субблока	Обозначение маски	Схема электрическая принципиальная	Внешний вид маски
ИСОЕЦ-33	16878-91-00-32	16878-01-07-17		
ИСОЕЦ-34	16878-91-00-33	16878-01-07-17		

Код субблока	Обозначение субблока	Обозначение маски	Схема электрическая принципиальная	Внешний вид маски
ИСОЕЦ-35	16878-91-00-34	16878-01-07-18		
ИСОЕЦ-36	16878-91-00-35	16878-01-07-54		

Код субблока	Обозначение субблока	Обозначение маски	Схема электрическая принципиальная	Внешний вид маски
ИСОЕЦ-37	16878-91-00-36	16878-01-07-55		
ИСОЕЦ-38	16878-91-00-37	16878-01-07-08		

Продолжение табл. 67

Код субблока	Обозначение субблока	Обозначение маски	Схема электрическая принципиальная	Внешний вид маски
ИСОЕЦ-39	16878-91-00-38			
ИСОЕЦ-40	16878-91-00-39			

Код субблока	Обозначение субблока	Обозначение маски	Схема электрическая принципиальная	Внешний вид маски
ИСОЕЦ-41	16878-91-00-40			
ИСОЕЦ-43	16878-91-00-42			
ИСОЕЦ-42	16878-91-00-41			

Продолжение табл. 67

Код субблока	Обозначение субблока	Обозначение маски	Схема электрическая принципиальная	Внешний вид маски
ИСОЕЦ-44	16878-91-00-43			
ИСОЕЦ-45	16878-91-00-44			